

Produkt

Produktbeskrivelse	Leca Maxi Pipe er en pipe som egner seg godt for åpne peiser, større fyringsanlegg og som erstatning av dårlige 9" teglskorsteiner fra loft til over tak. Leca Maxi Pipe består av Leca Ytterelement mål 500 x 500 x 200 mm, sotluke for innsetting under eller etter ferdig montert pipe og innerrør med isolasjon påkrympet plast 250 x 250 mm.	
Komponenter		<ol style="list-style-type: none">1. Leca Ytterelement2. Leca Sotluke for ettermontering.3. Leca Innerrør med isolasjon og plast4. Leca Toppbeslag og pipehatt.
Drift	<ol style="list-style-type: none">1. Montering av ildsteder<ul style="list-style-type: none">• Det kan koples 1 åpen peis på inntil 1 m² ved pipehøyder over 6 m, eller flere mindre åpne peiser. NB! Peiser bør dimensjoneres etter pipeløpets størrelse og pipens høyde. Husk søknadsskjema for innsetting av ildsted til det stedlige feiervesenet.• Bruk røykinnføringer som er godkjent for Leca Pipe eller andre røykinnføringer med positiv vurdering fra myndighetene. Følg monteringsanvisning nøye.2. Bruk av ildsteder<ul style="list-style-type: none">• Pipa fungerer best ved røyktemperaturer mellom ca 200 og 500°C• Fyr kun med tørr ved - må ha tørket minst en sommersesong.• Steng aldri trekkregulatoren på ildstedet helt igjen så lenge det fyres.• Ikke fyll ildstedet helt fullt med ved – legg på litt om gangen.• Unngå "rundfyring".• I bunnen av ildstedet bør det alltid være et 20-40 mm tykt lag med aske/sand.	

Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader	Ved eventuelle skader på pipa må denne inspiseres av feiervesenet som gir en skriftlig tilstandsrapport om hva som må utbedres. Alt av rehabilitering må utføres av autoriserte rehabiliterer.
Ettersyn/kontroll	Feiervesenet feier og har tilsyn med pipa. Det er eiers plikt å sørge for at alt er i orden. Nedenfor følger noen punkter som huseieren kan kontrollere.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk årlig at pussen over tak og beslagene er tette.• Ta ut eventuell sot fra sotluke, og sjekk samtidig at sotluken er i orden.• Sjekk at pipens ytterflater ikke har fått noen sprekker.

(Eksempelvis)

Behandling av avfall

Levering av avfall	Leca Piper kan sendes til offentlig deponi etter endt levetid. Pipene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.
Avfallskode og avfallsstoffnummer	17 01 07 andre blandinger av Leca betong, keramikk og steinull isolasjon.

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.schiedel.com/no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.schiedel.no/no

Oppdatert okt. 2018