

TÆTNINGSMASSE

Hvordan ser din skorsten ud indeni?
Hvis den er slidt, revnet eller på anden
måde utæt, kan Isokern hjælpe dig.



ISOKERN®

Isokern tætningsmasse

En skorsten slides af mange årsager.

Svingende og til tider høje temperaturer, kombineret med sod og fugt kan med tiden gøre en skorsten utæt.

Isokern Tætningsmasse giver en slidstærk og temperaturbestandig belægning indeni skorstenen.

En tæt skorsten giver:

- et godt træk
- en god forbrænding
- ingen udtræk af vand, sod, røg eller kullite
- længere levetid på selve skorstenen.

Isokern tætningsmassen kan anvendes til alle former for fyring (dog ikke kondenserende drift) og bliver både helt tæt og særdeles stærk.

Tætningsmassen egner sig desuden fortrinligt til tætning af murede ventilationskanaler.

Tætningsmidlet kontrolleres af Dansk Teknologisk Institut, og er godkendt efter svensk norm, typegodkendelsesbevis nr. 0069 Swedcert AB (der kræves ingen separat godkendelse i Danmark).

Hvordan gør man?

Før tætning

Røgkanalen skal rengøres grundigt. Normalt ved hjælp af fejning med en stiv kost. Hvis der er tale om kraftige belægninger, bør skorstenen udfræses.

Efter rengøring fugtes kanalen, eks. med en vandslange med spredemundstykke der langsomt sænkes ned gennem kanalen.

På toppen af skorstenen placeres et spil med en wire. Wiren føres ned i kanalen til det punkt (normalt bunden) hvor tætningen skal begynde.

Påføringsværktøjet består af et lag sækkelærred, derefter skumgummi og endnu et lag sækkelærred med kosten nederst. Kosten skal have en diameter ca. 10-15 cm større end kanalens diameter.

Åbninger i skorstenssiden, eks. røgrørsindføring lukkes midlertidigt til.

Herefter blandes tætningsmassen således:

3x20 kg tætningsmasse tørblendes med 25 kg Basis cement og 1,5 kg murkalk. Tørblandingen tilsættes 20-25 liter vand og blandes med et piskeris på boremaskine (ell. lign.) i minimum 5 minutter.

Den færdige blanding skal anvendes indenfor 60 minutter.

Forbrug: Kan variere meget, men anslået 15 kg pr. meter.

Tætning

Der fyldes støbemasse ned i kanalen, således at der ligger et lag på ca. 10 cm ovenpå påføringsværktøjet. Derefter trækker man langsomt værktøjet op, således at massen presses ind i sprækker og revner. Sørg altid for at der ligger et passende lag støbemasse ovenpå værktøjet.

Der påføres støbemasse minimum 2 gange, evt. 3 gange. Hvis der fremkommer løbere, skal man trække efter med en blød kost, eller evt. en skumgummisvamp hængt efter påføringsværktøjet.

Efterfølgende

Efter sidste påstrygning, skal der gå minimum 24 timer før der fyres.

Husk at fjerne evt. tilpropninger ved røgrørsindføring m.v.



Dansk Isokern A/S
Industrivej 23
7470 Karup J.
Tlf. 97 10 18 11
Fax 97 10 15 22

Isokern Øst
Marielundvej 48
2730 Herlev
Tlf. 44 92 81 00
Fax 44 92 81 95

Forhandlerstempel: