

Udskiftning af EM renselåge til ny model

1. Den gamle renselåge løsnes hele vejen rundt langs kanten med mejsel og hammer.



2. Herefter lirkes hele renselågen fri af skorstensmodulet.



3. Nu kan lågen med studs trækkes ud af skorstensmodulet.



4. Fyld udskæringen fra hængslet op med Schiedel Isokern Skorstenslim.



5. Læg lim på bagsiden af den nye renselåge hele vejen omkring studsen.



6. Sæt den nye låge i hullet, og skub den ind på plads.



7. Slå de medfølgende stifter fast med en hammer.



Samlet arbejdstid ca. 10 minutter.