


Montážní návod Schiedel STABIL

SCHIEDEL



Prosím pozor!!!
Odvod kondenzátu do kanalizace provést dle projektové dokumentace na stavbě.

světý průřez (cm)	Velikost otvoru pro připojení kouřovodu 90°	b3 (cm)	h3 (cm)
14 - 16	21	34	17
18 - 20	25	34	17
25	34	34	17
30	40	40	40

světý průřez (cm)	Velikost otvoru pro dvířka	b2 (cm)	h2 (cm)
14 - 25	21	34	44
30	37	49	66

světý průřez (cm)	Velikost otvoru pro mřížku	b1 (cm)	h1 (cm)
14 - 20	19	17	17
25	27	17	17
30	37	17	17

světý průřez (cm)	Velikost otvoru pro kouřovodu 45°	b3 (cm)	h3 (cm)
14 - 16	21	45	45
18 - 20	25	45	45
25	34	66	66
30	40	66	66


VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Prosím respektovat!
- Schiedel STABIL je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním a izolovanou vnitřní samotovou vložkou.
- Montáž komínového systému Schiedel STABIL provádějte podle tohoto montážního návodu a dalších montážních návodů, které jsou součástí dodávky. Montážní výkresy musí být v souladu s požadavky na bezpečnost práce.
- Při přerušení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakrýt, aby nedošlo k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nečistotami.

- Před začátkem stavby:**
- Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace komínových dvířek i dalších čistících a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.
- Zároveň se před začátkem montáže musí provést, aby umístění všech otvorů odpovídalo požadavkům normy. Je v této fázi doporučujeme kontakt s konzultací s komínkem nebo revizním technikem.
- Pro statické zajištění nadstřešní části komína použijte statickou soupravu dle PD nebo podle doporučení v technických podkladech.

- Informace pro zpracovatele - montážníky:**
- Tvárnice (1 m)** komína = 3 kusy tvárnice se osadí do maltového lože. Alternativně může být použita také malta o stejné únosnosti.
- Maltová šablona** slouží k nanášení malty na tvárnice. Zabraňuje znečištění vnitřních prvků komína maltou. Malta se nanáší na horní plochu tvárnice okolo šablony. Zbytky malty se z tvárnice musí vždy hned odstranit!
- Minerálně vláknité desky izolace a kanálky zadního odvětrání** nesmí být zaneseny, znečištěny maltou (kanálky zadního odvětrání musí zůstat vždy průchodné po celé výšce komína). Minerálně vláknité desky izolace se osazují tak, aby jejich spoje byly uprostřed stěny. Zářezy na deskách směrují k vložce. Desky nikdy nesmí upcat kanálky zadního odvětrání!
- Vložky** mají délku $L = 33$ cm (event. 66 cm) a spojují se spárovací hmotou **RAPID** (součástí dodávky). V případě vnějšího pří- měru 25 cm a více se spojují rozmanitou spárovací směsí SPK. Spárovací hmota se nanáší vždy v dostatečném množství. Spojovací plochy vložek musí být zbavené prachu (oba konce vložky). Pokud je třeba, nanáší se hmota ve dvou vrstvách. Při montáži vložek se musí přetřepat (vytlačit) tmelem ihned odstraňovat pomocí navléčené houbičky.
- Doležitě!**
- Komín musí být založen na pevném, dostatečně únosném základu, na kterém je provedena hydroizolace.
- Výška založení komína musí být taková, aby větrací mřížka v první tvárnici byla osazena nad úrovní čisté podlahy. K mřížce musí být umožněn přístup vzduchu.

1. Založení komína, odvod kondenzátu




- 1.1 Na dostatečně únosný základ (není součástí balení - nutno zhlédnout na stavbě) do maltového lože položit hydroizolaci. Horní hrana základu v úrovni $\pm 0,000$ = čista podlahy.
- 1.2 Do první tvárnice vyřezat úhlovou brus-tvou otvor pro větrací mřížku (rozměry b1 x h1 viz tabulka).
- 1.3 Tvárnici osadit do maltového lože na pří-pravený základ. Srovnat podle vodorovnosti. Otvor je očištěný tak, aby k němu mohl proudit vzduch. Připojení odvodu kondenzátu do ka-nalizace provést na stavbě dle projektu. V pří-padě pevných paliv se nedoporučuje.
- 1.4 Podstavec pro odvod kondenzátu osadit do maltového lože doprostřed tvárnice. Tru-bička pro odvod kondenzátu směřuje do výš-tupného otvoru, kolem podstavce zůstává volný prostor.

2. Oblast komínových dvířek



- 2.1 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 2.2 Do maltového lože osadit tvárnici s otvo-ry pro dvířka (rozměry b2 x h2 viz tabulka). Tvárnici vyrovnat světle a vodorovně pomocí vodorovny, přetřepanou maltou odstranit.
- 2.3 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 2.4 Izolační rohové chnouat a zastrčit do tvár-nice s výřezem pro dvířka. Spoj rohůž musí být uprostřed zadní spáry (zářezy v rohůž směrují dovnitř přítlaku). Izolace přesahuje do po-loviny spodní tvárnice (izolace není umístěna kolem kondenzátní jímky).
- 2.5 Izolační rohové zepředu seříznout podél zadní hrany kanálků zadního odvětrání. **Tyto kanálky musí zůstat volné po celé výšce komína.**
- 2.6 Ohnout a zasunout další izolační desky. Ro-hové zepředu seříznout podél kanálků zadního odvětrání do úrovně výšky tvárnice. Horní část izolace nerezat.
- 2.7 Oba konce vložky očistit vložkou houbo-ou. Do vložky nanést v dostatečném množství spá-rovací hmotu FM Rapid.
- 2.8 Vložku osadit doprostřed izolace a vy-rovnat. Na horním okraji je pero vnitř, drážka uvnitř.

3. Kouřovod, provedení místa pro připojení spotřebiče



- 3.1 Výška místa pro připojení spotřebiče je dána v projektu - je závislá na typu spotře-biče a řadě dalších okolností. Modulové od-povídá uvedeným kotlům od úrovně založení. Napojení kouřovodu nelze provádět přes roh tvárnice.
- 3.2 Drážka keramické vložky musí být zbave-ná prachu a sucha. Do očištěné drážky vlo-žit nanést v dostatečném množství spárovací hmotu FM Rapid. V případě vnějších průměrů větších než 25 cm se nanáší rozmanitá spáro-vací hmota SPK.
- 3.3 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.4 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.5 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.6 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.7 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.8 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.9 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.10 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.11 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.12 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.13 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.14 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.15 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.16 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.17 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.18 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.19 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.20 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.21 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.22 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.23 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.24 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.25 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.26 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.27 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.28 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.29 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.30 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.31 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.32 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.33 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.34 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.35 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.36 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.37 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.38 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.39 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.40 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.41 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.42 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.43 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.44 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.45 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.46 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.47 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.48 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.49 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.50 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.51 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.52 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.53 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.54 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.55 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.56 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.57 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.58 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.59 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.60 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.61 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.62 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.63 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.64 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.65 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.66 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.67 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.68 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.69 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.70 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.71 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.72 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.73 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.74 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.75 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.76 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.77 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.78 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.79 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.80 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.81 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.82 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.83 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.84 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.85 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.86 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.87 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.88 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.89 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.90 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.91 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 3.92 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.93 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 3.94 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 3.95 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 3.96 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 3.97 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 3.98 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 3.99 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.00 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.01 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 4.02 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.03 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 4.04 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 4.05 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 4.06 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.07 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 4.08 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.09 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.10 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.11 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 4.12 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.13 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 4.14 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 4.15 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 4.16 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.17 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 4.18 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.19 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.20 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.21 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 4.22 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.23 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 4.24 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 4.25 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 4.26 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.27 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 4.28 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.29 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.30 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.31 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 4.32 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.33 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 4.34 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 4.35 Na konci nastavované části komína STABIL ukončit keramickou vložku 8 cm a izolaci 6 cm pod horní hranou tvárnice. U vložky odříznout horní část u hrdla.
- 4.36 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.37 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat po- do vodorovny. Dále viz 4.1 - 4.8.
- 4.38 Vyřezat otvor pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.39 Vytváření otvoru pro připojení kouřovodu 90°, viz přiložená tabulka. Pro připojení kouřo-vodu pod úhlem 45° je nutné vyřeznout otvor o větší výšce (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Spodní okraj otvoru je v místě kde končí před- cházející vložka.
- 4.40 Vložku osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.41 Před osazením další tvárnice zkontrol-o-vat, že otvor v tvárnici nad samotným rámeč- kem vložky je min. 3 cm. Pokud je to nutné, vy- řeznout část tvárnice nad otvorem pro dvířka.
- 4.42 Tvárnici osadit do maltového lože, vyrov-nat podle vodorovny.
- 4.43 Na tvárnici nanést okolo maltovací šab-lony v přiměřeném množství malty. Malta nesmí zapadnout do kanálků zadního odvětrání. Otvory pro případnou výztuž musí zůstat volné.
- 4.44 V místě, kde bude napojen kouřovod, vy-řezat čelní stěnu tvárnice (rozměry b3 x h3 viz tabulka). Osadit tvárnici a namalovat dle 2.3 Izolaci osadit dle 2.4 - 2.6. Neustále rovnat do vodorovny.
- 4.45 Na kon

