

PARAT-EK-Kondensatauffangbeutel

Montageanleitung

SCHIEDEL



Inhalt Set:

EK-Kondensatauffangbeutel aus Multilayerfolie Polyethylen- und Ethylenvinylalkohol. Folie mit versiegeltem Snap-In Kunststoffanschluss.



BlowerDoor Kondensatblendentür öffnen.



Den vollen EK-Kondensatauffangbeutel vorsichtig herausziehen.



Durch Druck auf den Knopf der Kupplung kann der EK-Kondensatauffangbeutel tropfsicher entkoppelt werden. Kondensat- und Niederschlagswasser ist bauseits gemäß den örtlichen wasserrechtlichen Bestimmungen zu entsorgen.



Die Versiegelung an der Adapterkupplung des leeren EK-Kondensatauffangbeutels entfernen.



EK-Kondensatauffangbeutel mit Adapterkupplung verbinden.

WICHTIG!



Vorab scharfe Kanten an der MS-Öffnung entgraten und Hohlraum im Schornsteinfuß auf scharfkantige Stellen überprüfen!



Siphonschlauch und EK-Kondensatauffangbeutel in Schornsteinfuß einschieben.



BlowerDoor Kondensatblendentür wieder einsetzen und verschließen.



Fertigansicht mit geschlossener BlowerDoor Kondensatblendentür.

WICHTIG!



Die Funktion und Dichtigkeit ist nach Erstellung der gesamten Ableitung einschließlich der im Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen, später regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu reinigen!

HINWEIS!



Der PARAT-EK-Kondensatauffangbeutel ist spätestens alle 6 Monate zu ersetzen!

SCHIEDEL

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany
T +49 (0)89 35409-0, F +49 (0)89 3515777, info@schiedel.com, www.schiedel.de

Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach, Austria
T +43 (0)50 6161-100, F +43 (0)50 6161-444, info@schiedel.com, www.schiedel.at

A standard
INDUSTRIES COMPANY

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.
PARZUB16.2.DA.1219 ersetzt PARZUB16.2.DA.0815 Art-Nr. 940000142
4 037494 185681