

1. Klargjøring av elementer og ildfaste stein

- **Støvfjerning:** Sørg for at alle peiselementene er grundig børstet og fri for støv før de fuktes.
- **Fukt sidene av peisen:** Fukt pimpsteinelementene grundig flere ganger ved hjelp av en børste eller en sprayflaske. De må absorbere rikelig med vann.
- **Legg de ildfaste steinene i bløt:** Plasser de ildfaste steinene i et kar med vann i omtrent 15 minutter.
- **La dem renne av:** Ta steinene opp av vannet og la dem renne av i ca. 15 minutter. Overflaten må *ikke* ha et glansfullt/skinnende vannlag.
- **Fukt peisens sider igjen:** Fukt pimpsteinelementene en gang til, og gjenta dette tre ganger. Det må imidlertid ikke renne vann ned langs siden av Isokern påføres.

2. Liming og montering

- **Påfør Isokern Skorstenslim på sidene av peisen:** Fordel Isokern Skorstenslim på sidene av peisen ved hjelp av en 6 mm tannsparkel. Glatt deretter ut Isokern Skorstenslim helt for å sikre at det ikke er noen ujevnheter eller luftlommer igjen.
- **Påfør Isokern Skorstenslim på de ildfaste steinene:** Gjør det samme som på peisen (påfør med tannsparkelen og glatt det ut).
Tips: Hvis Isokern Skorstenslim ikke glatter seg jevnt ut, er steinen for våt. Vent et øyeblikk eller tørk av overflaten på steinen.
- **Monter den ildfaste steinen:** Trykk og «massér» steinene godt fast mot sidene. Bruk fugestreng eller 8 mm flisekryss for å plassere dem riktig i forhold til hverandre.
 - **OBS!** Steinene må ikke limes helt opp mot peisens overligger (topp). Videre er det kun den aller fremste raden nederst i peisen som kan limes. De resterende steinene nederst må ligge helt løst.

3. Fuging (neste dag)

- **Forbered fuging:** Fjern fugestrengen/avstandsstykkene etter 24 timer. Fukt steinene og spray vann inn i fugene. Vent ca. 15 minutter – det må ikke være stående/ glansfullt vann i fugene når du begynner å fuge.
- **Fuging:** Fyll fugene helt med Isokern Peismørtel.
 - **OBS!** Steinene må ikke limes/monteres helt opp til toppen av peisen. Det må være en avstand på minst 6 mm mellom de øverste steinene og peisoverliggeren, og denne avstanden må *ikke* fuges. Videre er det kun den aller fremste raden nederst i peisen som kan fuges. De resterende steinene nederst må ligge helt løst.