



- Pipebeslag
- Stålpipes
- Tettermansjett 600x600mm
- Kasse av 18mm OSB-plate
- Taktekking (papp)
- Tettermansjett 600x600mm
- Takgjennomføring (skråskjæres)

Avstand mellom pipebeslag og taktekking min 50mm

Utsparingsmål: \varnothing 460mm

50mm fra pipe til brennbart materiale

Tettermansjett 600x600mm (teipes til diffusjonssperre)
Dekking: \varnothing 510mm