



Avstand mellom pipebeslag og takteking min 50mm

50mm fra pipe til brennbart materiale

- Pipebeslag
- Stålpipes
- Tettemansjett 600x600mm
- Kasse (bygges over parapet)
- Takteking (papp)
- Tettemansjett 600x600mm
- Takgjennomføring (skråskjæres)

Utsparingsmål: \varnothing 460mm

Tettemansjett 600x600mm (teipes til diffusjonssperre)
 Dekkring: \varnothing 510mm

