PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONASTWA, UŻYTKOWANIA I ROZRUCHU

- Po wybudowaniu pionu wentylacyjnego, obudowę kanału należy otynkować tynkiem cementowo wapiennym.
- Po otynkowaniu na obudowie kanału należy umieścić drzwiczki rewizyjne.
- Montaż wentylatora **Shiedel MAG** na zakończeniu komina możliwy jest tylko i wyłącznie po pracach wykończeniowych. Zainstalowanie wentylatora przed tymi pracami może spowodować osiadanie pyłów na łopatach wirnika i uszkodzenie jednostki lub jej głośne działanie.
- Kratka **Stabiler** jest nieodzownym elementem systemu. Pod żadnym pozorem nie wolno zamieniać kratki na inny model lub jej demontować bądź zakrywać.
- Sterownik **Magtime** należy umieścić w pomieszczeniu technicznym lub na korytarzu budynku wielorodzinnego w zamkniętej szafce np. elektrycznej z bezpiecznikami.
- Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania.
- Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z DTR wentylatora **MAG**.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w ruchu wentylatora (wzrost hałasu, dudnienia, drgania, wibracje konstrukcji wsporczej) natychmiast wyłączyć zasilanie silnika. Dalszy tok postępowania uzgodnić z producentem wentylatora.

UWAGI OGÓLNE

Wykonanie montażu z należytą starannością zagwarantuje Państwu nienaganne funkcjonowanie i długi okres użytkowania systemu wentylacyjnego. Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, polskimi normami i zasadami BHP.

PODSTAWOWE INFORMACJE WYKONAWCZE

- Przed rozpoczęciem montażu musi być znane umiejscowienie drzwiczek rewizyjnych.
- Montaż systemu powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie.
- Obudowę zewnętrzną należy osadzić na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki 3 MPa.
- W przypadku przerw w montażu obudowy należy zabezpieczyć jej wnętrze przed zamknięciem

SCHIEDEL

Schiedel Sp. z o.o.,
ul. Wschodnia 24,
45-449 Opole

(77) 455 59 49
biuro@schiedel.com
www.schiedel.pl

Przy cięciu i szlifowaniu, wymagane są środki kontrolne. Wprowadzić należy cięcie na mokro i pochłanianie pyłu.



Ochrona oczu

Ochrona uszu

Ochrona układu oddechowego Maska ochronna typu P3/FFP3

Instrukcja zdrowia i bezpieczeństwa

Wiele produktów budowlanych takich jak elementy komina wytwarzane są przy użyciu surowców naturalnych. Surowce te zawierają pewne ilości krzemionki krystalicznej. Elektryczne procesy mechaniczne takie jak cięcie czy szlifowanie produktów wytwarzają pewne ilości respirabilnego pyłu krzemionkowego.


Tam, gdzie narażenie na pył jest wysokie i długotrwałe, prowadzić to może do chorób płuc (silikozy) i zwiększonego ryzyka zachorowania na raka płuc.

Wymagane środki ochrony:

- Podczas cięcia i szlifowania wymagane jest użycie zatwierdzonego respiratora P3/FFP3
- Dodatkowo, zastosowane powinny być procesy mechaniczne takie jak cięcie na mokro lub pochłanianie pyłu.

SCHIEDEL

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU **MULTI VENTO**



PRZEBIEG MONTAŻU

PRACE POCZĄTKOWE



1. Na warstwie izolacji nałożyć zaprawę i umieścić pierwszy pustak.



2. Pierwszy pustak należy wypełnić betonem.



3. W kolejnym pustaku wyciąć otwór pod drzwiczki rewizyjne o wymiarach 12x33 cm.



4. Na górną krawędź pustaka nałożyć zaprawę.



5. Osadzić wycięty pustak.



6. Kontynuować wznoszenie komina pamiętając o pionowaniu i poziomowaniu.


MONTAŻ KRATKI **STABILER**



1. Na obudowie należy zaznaczyć otwór o wymiarach 11x11 cm.



2. Nawiercić otwór o wskazanych wymiarach. Z wewnętrznej powierzchni otworu usunąć nadmiar pyłu.



3. Na całym obwodzie kasety montażowej należy nałożyć silikon. Silikon należy nakładać zaraz za ogranicznikiem, który oprze się na warstwie tynku.



4. Kasetę montażową z nałożonym silikonem należy umieścić w wyciętym otworze.



5. Po osadzeniu kasety montażowej w otworze należy ją ustabilizować odginając blaszki umieszczone wewnątrz kanału.



6. Dodatkowo na czas schnięcia silikonu kasetę można ustabilizować taśmą.



7. Po wyschnięciu silikonu w kasecie montażowej należy umieścić przepustnicę wraz z uchwytami z magnesami (nie dotyczy osłony prostokątnej) i całość skręcić dwoma śrubami).



8. Ostatnim etapem jest założenie białej osłony na magnesy lub zaczep w przypadku osłony prostokątnej. **Gotowe!**

MONTAŻ WENTYLATORA **MAG**

1. Umieścić kołki w 4 kanałach w narożach pustak.





2. Na górną krawędź pustaka nałożyć silikon uszczelniający lub uszczelkę.



3. Nałożyć na ostatni pustak wentylator wraz z podstawą.



4. Umieścić śruby wraz z podkładami w kołkach.



5. Skręcić śruby za pomocą klucza.



6. Gotowe!